

Instrucțiuni de utilizare sistem de închidere EM 20.20

(valabil ptr gama Monaco,Toscana, Samoa,Opal, Diamant, Papernorm, FireProfi, SuperPaper, Office)

Sistemul de închidere EM20.20 se poate activa prin introducerea unui cod format din șase cifre sau șase litere. Se poate defini de asemenea un cod secundar. Apăsarea fiecărui buton va fi urmată de un semnal sonor, respective vizual.

General

După introducerea unui cod valid veti auzi un semnal dublu, daca ati greșit codul, atunci veti fi informat de un singur semnal lung. Dacă timp de 10 secunde nu apăsați nici un buton atunci introducerea codului se va întrerupe.

Deschiderea seifului

Introduceți codul (codul din fabrică= 1-2-3-4-5-6), și deschideți ușa, dacă nu deschideți ușa în 3 secunde atunci sistemul de închidere se blochează automat. Dacă la prima încercare ati introdus un cod greșit atunci așteptați 20 de secunde înainte de a încerca din nou.

Trei semnale sonore lungi vă informează, dacă dispozitivul de blocare a fost activat. Lăsați mânerul liber și încercați din nou.

Închiderea

Închideți ușa și răsușiți mânerul în poziția de închidere totală. Seiful este închis. Puteti verifica încercând să rotiți mânerul.

După o serie de încercări greșite:

În cazul în care codul introdus a fost greșit consecutiv de 4 ori, atunci va fi activată timpul de blocare, care durează 5 minute. În această perioadă din 10 în 10 secunde veti fi avertizat printr-un semnal luminos , și în cazul apăsării oricărui buton veți auzi și un semnal sonor lung. După ce au trecut cele 5 minute dacă mai introduceți 2 coduri incorecte iar va fi activată timpul de blocare.

Atenționări speciale:

Codul trebuie păstrat în siguranță. Nu folosiți niciodată date personale pentru cod (data nașterii, numărul de telefon ,...) După primirea seifului schimbați codul de fabrică!

Activarea codurilor personalizate

Apăsați și țineți apăsat butonul [1] până la semnalul dublu. În timpul pașilor următori semnalul luminos va fi activ

□□□Introduceți codul principal

□□□Introduceți codul secundar de 2 ori (după fiecare va fi activat semnalul dublu).

(Codul secundar ca și codul principal poate fi modificat. Cu codului principal puteți șterge codul secundar. Codul principal nu se poate șterge.)

Timpul de așteptare (max. 99 minute) si timpul de fereastră deschisă (max. 19 minute)

Apăsați și țineți apăsat butonul [9] până la semnalul dublu. În timpul pașilor următori semnalul luminos va fi activ

- Introduceți codul principal (va fi urmat de semnalul dublu)

- Introduceți timpul de așteptare dorit , urmat de timpul de fereastră deschisă (ex. 2612, unde 26 de minute reprezintă timpul de așteptare , iar 12 reprezintă 26 timpul de fereastră deschisă) va fi urmată de semnalul dublu

- repetați introducerea valorilor dorite (semnal dublu)

Observație: introducerea timpului de așteptare se poate face numai când timpul de fereastră este activă

Ce înseamnă DACĂ...???

... se aude un semnal sonor lung după apăsarea ultimului buton din cod și nu se deschide ușa ?

A fost introdus un cod greșit. Introduceți din nou codul, având grijă ca butoanele apăstate să fie cele corecte. ... se repetă un semnal luminos din 10 în 10 secunde , și dacă apăsați un buton se aude un semnal sonor lung?

S-a introdus cod greșit consecutiv de 4 ori, și s-a activat timpul de blocare. Așteptați 5 minute și încercați din nou să introduceți codul. Dacă mai greșiți codul de 2 ori, atunci se activează din nou timpul de blocare.

... nu auzi nici un semnal după ce am apăsat un buton?

Schimbați bateria. Dacă nu s-a rezolvat problema atunci contactați departamentul de asistență tehnică

... am deschis , dar se aude o serie de semnale sonore după ce am apăsat ultimul buton din cod? Schimbați imediat bateria (să folosiți numai baterie Duracell Procell de 9 V, sau Energizer)

Modificarea codului (cu ușa deschisă , fig. C)

Apăsați și țineți apăsat butonul [0] până la semnalul dublu. În timpul pașilor următori semnalul luminos va fi activ.

introduceți codul vechi

introduceți codul nou (semnal dublu) , repetați codul nou (semnal dublu)

Dacă greșiți în timpul modificării atunci vechiul cod rămâne cel valid.

Ștergerea codului secundar (fig. D)

Apăsați și țineți apăsat butonul [3] până la semnalul dublu. În timpul pașilor următori semnalul luminos va fi activ

Introduceți codul principal.S-a șters codul secundar.

Schimbarea bateriei

Dacă semnalul sonor se repetă de mai multe ori atunci trebuie schimbată bateria.

Folosiți numai baterii alcaline de 9 V. Compartimentul bateriei se află sub tastatura electronică.

La modelele ST40•xx și EC10•xx : Compartimentul bateriei se află în interiorul seifului. Dacă bateria este total descărcată atunci trebuie eliberată punctul de alimentare de lângă tastatură și țineți apăsat de acest punct o baterie nouă până când se deblochează sistemul.(ultima figură de pe prima pagină).