

Manual de Instrucțiuni pentru Powersafe

FOARTE IMPORTANT Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de operare, înainte de a utiliza sistemul de închidere sau să încercați să introduceți un cod nou prin adăugarea propriei combinații de numere . Nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru problemele cauzate de setarea incorectă a codurilor de utilizator. Acest lucru include orice utilizare necorespunzătoare și prejudiciu cauzate seifului sau incuietorii și nici pentru orice pierdere sau a costurilor suplimentare suportate pentru a deschide un seif închis, care ar putea fi atribuite în urma setării incorecte codului de utilizator.

Informații generale :

Incuietoarea electronica este programata din fabrica cu următorul cod master 1-2-3-4-5-6. Din motive de securitate , vă sfătuim să schimbați codul master de îndată ce ați citit acest manual .

Aveți opțiunea de a activa în plus față de Codul de Master cod propriu de utilizator . Fiecare tasta apasata va fi confirmată cu un semnal acustic și un semnal luminos verde . Timpul dintre apasarea a doua taste nu poate depăși șapte (7) secunde . Un cod corect va fi confirmat cu un semnal dublu și o lumina verde . Introducerea unui cod incorect este urmata de un semnal lung și de un LED roșu.

După cinci (5) secunde , sistemul de închidere electronic se va bloca în mod automat .

Sursa de alimentare :

Puterea este furnizată de o (1) baterie 9V E - bloc de tip 6LP3146 . **Nu se recomandă utilizarea de baterii non- alcaline** , vă recomandăm baterii de înaltă calitate (de exemplu Varta) .

Indicator baterie descărcată

În cazul în care puterea bateriei este scăzuta , după apăsarea butonului ON veți auzi un un semnal sonor (5 bipuri), care va fi urmat de o lumină LED-uri de culoare roșie . Acest lucru indică faptul că bateriile sunt descărcate și trebuie să fie schimbate imediat .

Când bateriile sunt descărcate , va rugam sa **nu schimbati Codul** . Dacă bateria este descărcată complet , sistemul de închidere electronic trebuie să fie alimentat de la o baterie externă . - A se vedea capitolul Alimentare de urgenta / Deschidere cu ajutorul unei baterii externe .

Temporizare după utilizarea unui cod gresit

Pentru un plus de securitate , după trei (3) introduceri incorecte ale codului, sistemul de închidere electronic se va bloca și nu veti putea deschide seiful decat dupa cinci (5) minute . În acest timp, LED-ul roșu va indica faptul că sistemul de închidere este într-o stare de temporizare și nu poate fi utilizat. După 5 minute seiful poate fi deschis cu un cod valid , dar dacă introduceți din nou un cod incorect , se va bloca din nou pentru inca cinci (5) minute .

Deschiderea Seifului:

- Apăsați butonul ON
- Acest lucru va fi confirmat printr-un semnal acustic și un LED verde
- Introduceți un cod valid (la livrare va fi codul de fabrică 1-2-3-4-5-6)
- Apăsați butonul ENTER
- Un cod corect va fi confirmat cu un semnal acustic dublu și o lumina verde .
- Rotiți mânerul spre dreapta pentru a putea deschide seiful

Închiderea Seifului :

- Pentru a închide seiful , rotiți mânerul spre stânga
- După cinci (5) secunde, incuietoarea electronica se va bloca automat
- Verificați dacă seiful este închis corect.

Cum programați un nou cod master / Setati un nou cod master:

Vă rugăm să aveți grijă, vă recomandăm să efectuați programarea unui nou cod și sa-l verificați de mai multe ori cu ușa seifului deschisă, vă rugăm să verificați întotdeauna daca functioneaza codul privat nou cu ușa seifului deschisă **înainte** de a închide seiful în cazul în care veti face o eroare fără a verifica daca este valid codul vă puteti afla în imposibilitatea de a deschide seiful.

- Apăsați butonul "ON"
- Apăsați butonul "ENTER"
- Apăsați butonul "1" "
- Apăsați butonul "ENTER"
- Introduceți codul master valid (cod fabrică 1-2-3-4-5-6).
- Apăsați butonul "ENTER".
- Dublu bip si dublu flash al LED-ului verde indică faptul că ati introdus codul corect
- Introduceți noul cod master (cel puțin 6 maximum 8 cifre)
- Apăsați butonul "ENTER"
- Dublu bip si dublu flash al LED-ului verde indică faptul că ati introdus codul corect
- Introduceți noul cod master (cel puțin 6 maximum 8 cifre) din nou
- Apăsați butonul "ENTER"
- Dublu bip si dublu flash al LED-ului verde indică faptul că a fost schimbat cu succes codul master.
- Dacă în timpul procesului de programare auziți un semnal sonor lung și LED-ul roșu se aprinde intermitent, acesta indică faptul că noul cod nu este corect - codul master anterior rămânand valabil (cod fabrica = 1-2-3-4-5-6)
- După un mesaj de eroare repetati programarea unui nou cod de master asa cum este indicat mai sus.

Activați codul de utilizator :

Important vă recomandăm să efectuați programarea unui nou cod de utilizator de mai multe ori cu ușa deschisă. Apoi, verificați dacă funcționează tot cu ușa deschisă înainte de a închide seiful.

- Apăsați butonul " ON "
- Apăsați butonul " ENTER "
- Apăsați butonul : " 2 " "
- Apăsați butonul " ENTER "
- Introduceți codul master valid (cod fabrică 1-2-3-4-5-6) .
- Apăsați butonul " ENTER "
- Dublu bip si dublu flash al LED-ului verde indică faptul ca ati introdus codul corect
- Introduceți codul de utilizator ales (cel puțin 6 maximum 8 cifre) .
- Apăsați butonul " ENTER "
- Dublu bip si dublu flash al LED-ului verde indică faptul ca ati introdus codul corect
- Introduceți din nou codul de utilizator ales (cel puțin 6 maximum 8 cifre) .
- Apăsați butonul " ENTER "
- Dublu bip si dublu flash al LED-ului verde indică faptul că a fost activat codul de utilizator.
- Un bip lung și flash al LED-ului roșu indică faptul că ati introdus codul gresit și codul de utilizator nu a fost activat .
- După un mesaj de eroare repetați programarea codului de utilizator așa cum este indicat mai sus.

Modificați codul de utilizator:

Important Vă recomandăm să efectuați de mai multe ori programarea unui nou cod cu ușa deschisă. Verificați ulterior funcționarea corectă a codurilor alese de mai multe ori cu ușa deschisă înainte de a închide seiful.

- Apăsați butonul "ON"
- Apăsați butonul "ENTER"
- Apăsați butonul: "3" "
- Apăsați butonul "ENTER"
- Introduceți codul de utilizator valid.
- Apăsați butonul "ENTER"
- Dublu bip si dublu flash al LED-ului verde indică faptul ca ati introdus codul corect
- Introduceți codul de utilizator ales (cel puțin 6 max. 8 cifre).
- Apăsați butonul "ENTER"
- Dublu bip si dublu flash al LED-ului verde indică faptul ca ati introdus codul corect
- Introduceți din nou codul de utilizator ales (cel puțin 6 max. 8 cifre).
- Apăsați butonul "ENTER"
- Dublu bip si dublu flash al LED-ului verde indică faptul că ati schimbat cu succes codul de utilizator.

- Dacă în timpul procesului de programare auziți un semnal sonor lung și LED-ul roșu se aprinde intermitent, acesta indică faptul că noul cod nu este corect și codul de utilizator nu a fost schimbat - codul de utilizator precedent rămâne valabil.
- După un mesaj de eroare repetați programarea codului de utilizator așa cum este indicat mai sus.

Stergerea codului de utilizator:

- Apăsați butonul "ON".
- Apăsați butonul "ENTER".
- Apăsați butonul "0".
- Apăsați butonul "ENTER".
- Introduceți codul master valid (cod fabrică 1-2-3-4-5-6).
- Apăsați butonul "ENTER".
- Dublu bip și dublu flash al LED-ului verde indica faptul că a fost șters cu succes codul de utilizator..
- Dacă în timpul procesului de programare auziți un semnal sonor lung și LED-ul roșu se aprinde intermitent, acesta indică faptul că nu a fost șters codul de utilizator.
- După un raport de eroare vă rugăm să repetați procedura așa cum este indicat mai sus.

Alimentare de urgență / Deschidere cu ajutorul unei baterii externe

În cazul în care nu există nici o sursă de alimentare sau bateria internă este complet descărcată, se poate utiliza o baterie de 9V și se conectează la cele două contacte prezentate în imaginea 2. Puteți găsi cele două contacte în partea stângă a tastaturii. Pentru a deschide seiful cu o baterie externă, procedați așa cum este descris în capitolul "Deschiderea în condiții de siguranță".

Vă rugăm să vă asigurați că polaritatea este corectă și să păstrați bateria conectată la sistemul de închidere până când seiful este complet deschis.

Imagine 2. Alimentare de urgență

Foarte important în cazul în care seiful a fost deschis după o cădere de tensiune / baterie internă complet descărcată, cu utilizarea unei baterii externe, după ce bateria internă a fost înlocuită, sistemul de închidere electronic trebuie deschis în conformitate cu descrierea prezentată în capitolul "Deschiderea seiful".

Schimbarea bateriei:

Compartimentul bateriei poate fi găsit sub capacul de pe partea interioară a ușii.

Slăbiți șurubul și scoateți capacul.

Scoateți cu grijă bateria.

Puneți o baterie nouă (9V, E-bloc baterie de tip 6LP3146) și închideți compartimentul bateriei.

Fixați capacul cu șurubul pe partea interioară a ușii.

Important Vă recomandăm verificarea funcționării corespunzătoare a sistemului de închidere electronic de câteva ori cu ușa deschisă **înainte** de a închide ușa seifului.

Service:

Cum verificați dacă a fost deja folosit codul din fabrică.

- Apăsăți butonul "ON".
- Apăsăți butonul "ENTER".
- Apăsăți butonul "4".
- Apăsăți butonul "ENTER".
- Introduceți codul Service "160400".
- Apăsăți butonul "ENTER".

Dacă sistemul de închidere electronic a fost deschis cel puțin o dată, folosind un cod master valid, după ce apăsați "ENTER", veți auzi un semnal acustic care se repetă de cinci (5) ori și LED-ul verde va clipi de cinci (5) ori.

Dacă sistemul de blocare electronic nu a fost deschis, în trecut, cu un cod master valid, după ce apăsați "ENTER", veți auzi un semnal acustic care se repetă de cinci (5) ori și LED-ul roșu va clipi de cinci (5) ori.