

# Instrucțiuni de utilizare pentru seiful prevăzut cu cheie tip barbă dublă

(Dolomit, Monaco, Toscana, Samoa, Opal Premium, Diamant Premium, FireChamp, Fire Profi, Paper Norm, SuperPaper Premium, MegaPaper Premium, GigaPaper Premium, CashMatic, MNO, Clever, Saturn LE, )

**!! ATENȚIE:** Înainte de a pune în funcțiune broasca seifului vă rugăm să citiți până la capăt cu atenție aceste indicații de utilizare. Nu ne asumăm nici un fel de responsabilitate în cazul unor deranjamente în funcționare, deranjamente intervenite în urma unei reglări greșite, a forțării seifului sau aplicării acestuia a unui tratament neadecvat și nici în cazul pagubelor materiale sau financiare care sunt cauzate, de exemplu, de închiderea seifului într-un alt mod decât cel indicat.

**Deschideți usa seifului numai după ce ați rotit cheia în broască.**

## **ATENȚIONARE!**

După închidere scoateți cheia din broască și păstrați cheile (inclusiv cel de rezervă) într-un loc sigur.

**NU** depozitați sau păstrați cheia de rezervă în interiorul seifului. Păstrați cheile cu grijă, astfel încât să vă fie accesibile doar dumneavoastră, să nu ajungă în mâinile unor persoane neavizate.

## **IMPORTANT:**

- dacă una dintre chei s-a pierdut, din motive nedorite vă recomandăm schimbarea completă a încuietorii seifului
- în cazul unor chei defecte sau fisurate, ciobite vă rugăm să luați legătura cu reprezentantul firmei
- feriți cheile de murdărie
- NU introduceți în broască ulei sau alte substanțe de lubrefiere