

# INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE PENTRU SEIFUL ELECTRONIC

## MODEL DESIGN Junior

**!! ATENȚIE:** Î n a i n t e de a pune în func iune broasca seifului sau de a instala o nou combina ie, v rug m s citi i pân la cap t cu aten ie aceste instruc iuni de utilizare. Nu ne asum m nici un fel de responsabilitate în cazul unor deranjamente în func ionare, deranjamente intervenite în urma unei regl ri gre ite, a for rii seifului sau aplic rii acestuia a unui tratament neadecvat i nici în cazul pagubelor materiale sau financiare care sunt cauzate, de exemplu, de închiderea seifului într-un alt mod decât cel indicat.

### GENERALITĂȚI:

Fiecare ac ionare a tastelor produce un scurt semnal sonor. Durata dintre dou ac ion ri a tastelor nu are voie sa dep easc 20 de secunde.

### DESCHIDEREA SEIFULUI LA LIVRARE:

1. Îndep rta i simbolul cu cheie (autoadeziv)
2. Introduce i cheia de rezerv pentru deschiderea seifului, cheia livrat împreun cu seiful, i r suci i-o spre stânga i deschide i seiful
3. Introduce i cele patru baterii AA de 1,5 Volt. La introducerea bateriilor fi i aten i ca polarizarea s fie corect . .

### PROGRAMAREA UNUI NOU COD:

Din motive de siguran , codul dumneavoastr personal trebuie s fie introdus înainte de utilizarea seifului. Înainte de a executa programarea, care este foarte simpl , stabili i în primul rând codul. Nu utiliza i pentru stabilirea codului date personale, cum ar fi, de exemplu, ziua de na tere sau alte date, care ar putea fi u or deduse de c tre cineva care v cunoa te. P stra i-v atât codul, cât i cheile cu grij , astfel încât s v fie accesibile doar dumneavoastr .

### Nu lăsați în nici un caz cheia de rezervă în seif.

1. Deschide i seiful
  2. Ap sa i butonul ro u (partea interioar a u ii, lâng balamale).
  3. Se vor auzi dou semnale de avertizare i LED-ul galben p lpâie. Ave i la dispozi ie 20 de secunde s începe i programarea.
  4. Introduce i combina ia dorit de dumneavoastr (cel pu in trei cifre, maximum opt cifre ) i confirma i încheierea procedurii de programare prin ap sarea tastei **SB%**
  5. În urma confirm rii combina iei prin ap sarea tastei **SB%** sun dou semnale de avertizare i LED-ul galben se stinge.
- Programarea este acum încheiat cu succes.

### DESCHIDEREA SEIFULUI:

1. Introduce i codul fixat de dumneavoastr i confirma i acest lucru cu ajutorul tastei **SB%**
2. LED-ul verde lumineaz i ave i acum cinci secunde la dispozi ie s deschide i seiful cu ajutorul mânerului rotativ.
3. R suci i mânerul rotativ spre dreapta pentru a deschide seiful.

### DURATA DE BLOCARE ÎN CAZUL INTRODUCERII GREȘITE A CODULUI:

În cazul introducerii codului în mod gre it se vor auzi trei semnale de avertizare. i LED-ul galben p lpâie. Mai ave i acum la dispozi ie înc dou încerc ri de introducere corect a codului. În cazul în care a i introdus gre it codul, mai mult de trei ori, sistemul electronic se blocheaz pentru 20 de secunde. Pe durata acestei perioade de blocare broasca nu reac ioneaz la nici un fel de introducere de date.

### DESCHIDEREA MECANICĂ A SEIFULUI ÎN CAZ DE NECESITATE:

În caz c a i uitat codul sau bateriile sunt goale, urma i pa ii descri i mai jos:

1. Îndep rta i capacul dintre mânerul rotativ i tastatur .
2. Introduce i cheia de rezerv pentru deschiderea seifului i r suci i-o spre stânga pân aceasta se opre te.
3. Acum deschide i seiful.

### SCHIMBAREA BATERIILOR:

1. Deschide i l ca ul bateriilor aflat pe partea interioar a u ii.
2. Introduce i cele 4 baterii AA de 1,5 Volt . La introducerea bateriilor fi i aten i ca polarizarea s fie corect . .

**INDICAȚIE: VĂ SFĂTUIM** s utiliza i exclusiv baterii alcaline.