

# Instrucțiuni de utilizare pentru închiderea electronică Elo-BASIC

**!! ATENȚIE:** Î n a i n t e de a pune în funcțiune broasca seifului sau de a instala o nouă combinație, vă rugăm să citiți până la capăt cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare. Nu ne asumăm nici un fel de responsabilitate în cazul unor deranjamente în funcționare, deranjamente intervenite în urma unei reglări greșite, a forțării seifului sau aplicării acestuia a unui tratament neadecvat și nici în cazul pagubelor materiale sau financiare care sunt cauzate, de exemplu, de închiderea seifului într-un alt mod decât cel indicat.

## **Generalități:**

Sistemul de închidere electronic funcționează cu coduri formate din 6 cifre sau caractere (exemplu. L-A-G-A-R-D = 6-1-4-1-8-2). Orice apăsare de tastă este însoțită de un sunet respectiv de un semnal luminos. În cazul de introducerii codului corect de acces aceasta este însoțit de 2 sunete scurte. În cazul de introducerii greșite a codului de acces aceasta este însoțit de un sunete lung urmat de un semnal luminos.

Cifrele codului de acces se vor introduce la un interval de 10 secunde în succesiune. În condițiile în care pauza de introducere a cifrelor este mai mare de 10 secunde, datele nu se memorează, astfel se poate relua procedura de introducere a codului de acces.

## **Deschidere:**

Introduceți codul (cod fabrică: 1-2-3-4-5-6), rotiți mânerul și deschideți ușa seifului. În condițiile în care după introducerea codului de acces nu se efectuează operațiunea de deschidere, într-o perioadă de 3 secunde, ușa seifului se închide în mod automat.

## **Închidere:**

Închideți ușa seifului. Rotiți dispozitivul de închidere, astfel ușa seifului se închide în mod automat. **Verificați dacă s-a efectuat închidere!**

## **Atenție!**

Nu folosiți drept cod de acces date legat de viața personală! (dată de naștere, număr telefon, număr de casă, apartament...) **Vă rugăm schimbați codul de acces cu care este livrat seiful din fabrică!**

## **Schimbarea codul master de acces (UȘA SEIFULUI SĂ FIE DESCHISĂ!):**

**După salvarea codului, vă rugăm să faceți și câteva operațiuni de verificare, fără a închide ușa seifului!**

1. țineți apăsat tasta 0, până se aude un sunet scurt dublu
2. introduceți vechiul cod master
3. se aude un sunet scurt dublu
4. introduceți noul cod master de acces format din 6 cifre
5. se aude un sunet scurt dublu
6. introduceți încă odată noul cod master de acces format din 6 cifre
7. se aude un sunet scurt dublu

În caz de programare incorectă se poate auzi un sunet lung urmat de un semnal luminos. În caz de nereușită, rămîne valabil în continuare codul de activare din fabricație. În acest caz se poate relua de la început procesul de programare.

**Activarea codului definit de utilizator:**

1. apăsați și țineți apăsat tasta 1 până se aude un sunet dublu
2. introduceți codul master (cod de siguranță)
3. se aude un sunet dublu (sunet scurt de 2 ori)
4. introduceți noul cod de utilizator, cod format din 6 cifre
5. se aude un sunet dublu (sunet scurt de 2 ori)
6. introduceți încă odată noul cod de ,cod format din 6 cifre
7. se aude un sunet dublu (sunet scurt de 2 ori)

**Stergerea codului definit de utilizator:**

1. apăsați și țineți apăsat tasta 3 până se aude un sunet dublu.
2. introduceți codul master (cod de siguranță)
3. codul definit de utilizator este șters

**Deblocarea seifului în caz de introducere a unui cod greșit:**

După 4 încercări consecutive de introducere a unui cod de acces greșit, seiful se închide automat pentru o perioadă de 5 minute și nu reacționează la nici o comandă. În această perioadă de hibernare LED ul dă semne luminoase în intervale de 10 secunde. Dacă după această perioadă de hibernare se introduc alte 2 coduri de acces eronate, sistemul de închidere intra din nou în perioada de hibernare de 5 minute. După activare seiful se poate deschide numai prin introducerea codului de acces corect.

**Introducerea de baterii:**

În condițiile în care bateriile seifului sunt aproape descărcate, după deschiderea seifului, sistemul dă semnale de sunete scurte în grupuri de 3 secunde. În aceste condiții vă recomandăm să schimbați negreșit bateriile seifului. Vă recomandăm numai baterii de 9V (6F22). Bateriile se găsesc sub zona în care se găsesc butoanele. Vă rugăm atenție cum introduceți bateriile ( la polaritate)!