

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE PENTRU SEIFUL ELECTRONIC MODEL SPEEDY

!! ATENȚIE: Î n a i n t e de a pune în funcțiune broasca seifului sau de a instala o nouă combinație, vă rugăm să citiți până la capăt cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare. Nu ne asumăm nici un fel de responsabilitate în cazul unor deranjamente în funcționare, deranjamente intervenite în urma unei reglări greșite, a forțării seifului sau aplicării acestuia a unui tratament neadecvat și nici în cazul pagubelor materiale sau financiare care sunt cauzate, de exemplu, de închiderea seifului într-un alt mod decât cel indicat.

GENERALITĂȚI: Fiecare acționare a tastelor produce un scurt semnal sonor. Durata de timp dintre două acționări a tastelor nu are voie să depășească 20 de secunde.

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE:

1. Îndepărtați capacul broaștei dintre mânerul rotativ și tastatură.
2. Introduceți cheia de rezervă pentru deschiderea seifului, cheia livrată împreună cu seiful, și răsuciți-o spre stânga .
- 3., Deschideți seiful prin răsucirea mânerului spre dreapta
4. Introduceți cele patru baterii AA de 1,5 Volt. La introducerea bateriilor fiți atenți ca polarizarea să fie corectă.

PROGRAMAREA UNUI NOU COD: Din motive de siguranță, codul dumneavoastră personal trebuie să fie introdus înainte de utilizarea seifului. Înainte de a executa programarea, care este foarte simplă, stabiliți în primul rând codul. Nu utilizați pentru stabilirea codului date personale, cum ar fi, de exemplu, ziua de naștere sau alte date, care ar putea fi ușor deduse de către cineva care vă cunoaște. Păstrați-vă atât codul, cât și cheile cu grijă, astfel încât să vă fie accesibile doar dumneavoastră.

Nu lăsați în nici un caz cheia de rezervă în seif (de siguranță).

1. Deschideți seiful
2. Apăsați butonul roșu (partea interioară a ușii, lângă balamale).
3. Se vor auzi două semnale acustice de avertizare și LED-ul galben pâlpâie. Aveți la dispoziție 20 de secunde să începeți programarea.
4. Introduceți combinația dorită de dumneavoastră (cel puțin trei cifre, maximum patru cifre) și confirmați încheierea procedurii de programare prin apăsarea tastei „B“.
5. În urma confirmării combinației prin apăsarea tastei „B“ se vor auzi două semnale acustice de avertizare și se aprinde LED-ul verde semn că programarea s-a încheiat cu succes.

DESCHIDEREA SEIFULUI:

1. Introduceți codul fixat de dumneavoastră și confirmați acest lucru cu ajutorul tastei „B“
2. LED-ul verde luminează și aveți acum cinci secunde la dispoziție să închideți seiful cu ajutorul mânerului rotativ.
3. Răsuciți mânerul rotativ spre dreapta pentru a închide seiful.

ÎNCHIDEREA SEIFULUI:

1. Introduceți codul fixat de dumneavoastră și confirmați acest lucru cu ajutorul tastei „B“
2. LED-ul verde luminează și aveți acum cinci secunde la dispoziție să deschideți seiful cu ajutorul mânerului rotativ.
3. Răsuciți mânerul rotativ spre dreapta pentru a deschide seiful.

DURATA DE BLOCARE ÎN CAZUL INTRODUCERII GREȘITE A CODULUI: În cazul introducerii codului în mod greșit răsună trei semnale acustice de avertizare și LED-ul galben pâlpâie . Mai aveți acum la dispoziție încă două încercări de introducere corectă a codului. În cazul în care ați introdus greșit codul, mai mult de trei ori, sistemul electronic se blochează pentru 20 de secunde. Pe durata acestei perioade de blocare broasca nu reacționează la nici un fel de introducere de date.

DESIDEREIA MECANICĂ A SEIFULUI ÎN CAZ DE NECESITATE: În caz că ați uitat codul sau bateriile sunt descărcate complet, urmați pașii descriși mai jos:

1. Îndepărtați capacul dintre mânerul rotativ și tastatură.
2. Introduceți cheia de rezervă pentru deschiderea seifului și răsuciți-o spre stânga până aceasta se oprește.
3. Acum deschideți seiful.

SCHIMBAREA BATERIILOR: 1. Deschideți lăcașul bateriilor aflat pe partea interioară a ușii.
2. Introduceți cele 4 baterii AA de 1,5 Volt

La introducerea bateriilor fiți atenți ca polarizarea să fie corectă..

INDICAȚIE: VĂ SFĂTUIM să utilizați exclusiv baterii alcaline.