

Instrucțiuni de utilizare pentru sistemul de închidere electronică TRENDY

!! ATENȚIE: Înainte de a pune în funcțiune broasca sau de a instala o nouă combinație, vă rugăm să citiți până la capăt cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare. Nu ne asumăm nici un fel de responsabilitate în cazul unor deranjamente în funcționare, deranjamente intervenite în urma unei reglări greșite, a forțării casei sau aplicării acestuia a unui tratament neadecvat și nici în cazul pagubelor materiale sau financiare care sunt cauzate, de exemplu, de închiderea seifului într-un alt mod decât cel indicat.

Generalități.

Orice tastare a unui număr sau cifră este confirmată de un semnal acustic și un semnal vizual (LED roșu). Durata maximă între două activități nu poate depăși 7 secunde. Altfel caracterele introduse se vor anula.

1. Deschiderea seifului pentru prima oară:

- Îndepărtați capacul aflat sub mâner
- Introduceți cheia de urgență și rotiți-o spre stânga
- Din acest moment puteți deschide ușa seifului prin rotirea mânerului spre dreapta.
- Rotiți cheia înapoi în poziția inițială și îndepărtați cheia
- Îndepărtați capacul din plastic al depozitarului de baterii din interiorul ușii pentru a introduce bateriile.
- Introduceți 4 baterii AA (alkaline) de 1,5V. Asigurați-vă că bateriile sunt așezate corect. (atât polul + cât și polul –)
- Sistemul electronic inițiază o autotestare. Pe durata acesteia pe ecran apare mesajul „0”, concomitent LED-ul roșu se aprinde de trei ori și se vor auzi trei semnale acustice.
- După terminarea autotestării pe ecran va apărea mesajul “GOOD”

2. Deschiderea seifului după introducerea bateriilor:

Pentru a deschide seiful prima oară cu ajutorul sistemului electronic, apăsați: “START”. Pe ecran va apărea: “-----”

Introduceți una din combinațiile de mai jos:

a) **1-2-3-4** (cod utilizator-usercode)

sau

b) **1-2-3-4-5-6** (mastercode)

confirmați codul introdus prin apăsarea din nou a butonului “START”.

Se vor auzi două semnale scurte acustice și LED-ul va fi verde

Pe ecran apare mesajul “OPEN”.

Rotiți mânerul spre dreapta și în 5 secunde deschideți ușa seifului

3. Programarea unui nou cod

Atenție : Pentru acest seif se pot programa două coduri diferite (cod utilizator/usercode și mastercode). Din motive de securitate vă recomandăm ca imediat ce ați devenit posesorul de drept al seifului să schimbați codurile setate din fabricație.

Programarea codului utilizator/schimbarea codului utilizator

- Apăsați butonul roșu aflat în interiorul seifului, pe partea interioară a ușii lângă balamale. Pe ecran va apărea “-----”, LED-ul roșu se va aprinde și veți auzi un semnal acustic. Din acest moment aveți la dispoziție 7 secunde pentru a introduce noul cod
- Tastați noul cod ales (Din motive de securitate codul trebuie să fie format din 3 sau max 8 caractere). Apăsați Butonul “START” pentru confirmarea codului nou introdus. Pe ecran va apărea mesajul “IN” se va auzi un semnal acustic și LED-ul roșu se va aprinde. Pe ecran timp de 2 secunde va apărea noul cod introdus

- Dacă ați ales și introdus un cod format din 8 caractere nu este nevoie să apăsați butonul “**START**”, noul cod format din 8 caractere se va confirma automat
- Codul nou a fost introdus cu succes

Programarea codului master /schimbarea codului master

- Apăsați butonul “**START**” și de două ori “**0**” (“**00**”). Apoi apăsați butonul roșu aflat în interiorul seifului, pe partea interioară a ușii lângă balamale. Pe ecran va apărea “-----“
- Tastați noul cod ales (Din motive de securitate codul să fie cuprins între 3 și 8 caractere). Apăsați Butonul “**START**” pentru confirmarea codului nou introdus . Pe ecran va apărea mesajul “**IN**” se va auzi un semnal acustic și LED-ul roșu se va aprinde. Pe ecran timp de 2 secunde va apărea noul cod introdus
- Dacă ați ales și introdus un cod format din 8 caractere nu este nevoie să apăsați butonul “**START**”, noul cod format din 8 caractere se va confirma automat
- Codul nou a fost introdus cu succes

4. Cod introdus gresit:

La introducerea unui cod gresit se va auzi un semnal sonor și LED-ul roșu se va aprinde de 3 ori. Din acest moment aveți la dispoziție încă două încercări de a introduce un cod valid. După trei introduceri gresite de cod sistemul electronic se blochează pentru aproximativ 3 minute. Pe durata acestor 3 minute sistemul de închidere electronic respectiv afisajul nu reacționează la nici o tastare. După epuizarea celor 3 minute aveți la dispoziție încă trei încercări pentru a introduce codul corect.

5. Avertizare baterii descărcate:

Pentru a testa bateriile apăsați “**START** “. Dacă simbolul bateriilor de pe ecran este gol va trebui schimbate bateriile cât se poate de urgent.(conform pct 1)

6. Deschidere mecanică de urgență:

Dacă ați uitat codul sau bateriile s-au descărcat procedați după cum urmează:

- Deschideți capacul deschiderii de urgență (aflat în dreapta mânerului)
- Introduceți una din cele 2 chei de urgență și rotiți spre stânga
- Rotiți mânerul spre dreapta
- Din acest moment seiful este deschis