

Instrucțiuni de utilizare pentru sistemul de închidere electronică a casetelor de chei **KEYTRONIC**

!! ATENȚIE: Înainte de a pune în funcțiune broasca casetei sau de a instala o nouă combinație, vă rugăm să citiți până la capăt cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare. Nu ne asumăm nici un fel de responsabilitate în cazul unor deranjamente în funcționare, deranjamente intervenite în urma unei reglări greșite, a forțării casetei sau aplicării acestuia a unui tratament neadecvat și nici în cazul pagubelor materiale sau financiare care sunt cauzate, de exemplu, de închiderea seifului într-un alt mod decât cel indicat.

NU păstrați cheia de urgență în interiorul casetei !

Generalități:

- Orice tastare a unui număr sau cifre este confirmată de un semnal acustic
- Durata maximă între două activități nu poate depăși 30 de secunde. Orice introducere a unui cod corect este urmat de un semnal acustic dublu.
- Dacă codul introdus este greșit se vor auzi consecutiv 3 semnale sonore
- Schimbarea codului se va executa întotdeauna având ușa casetei de chei deschisă. Deoarece în cazul unor erori să aveți acces totuși la bunurile, cheile din interior

1., Deschiderea casetei pentru prima oară:

- Îndepărtați capacul aflat sub mâner
- Introduceți cheia de rezervă și rotiți-o în sensul acelor de ceasornic
- Din acest moment puteți deschide ușa casetei prin rotirea mânerului în sensul acelor de ceasornic

NU păstrați cheia de urgență în interiorul casetei !

- Îndepărtați capacul din plastic al depozitarului de baterii aflat în interiorul ușii pentru a introduce bateriile
- Introduceți 4 baterii AA (alkaline) de 1,5V. Asigurați-vă că bateriile sunt așezate corect. (atât polul + cât și polul -) Închideți depozitarul de baterii punând la loc capacul din plastic.
- Codul setat din fabrică pentru sistemul de închidere electronic a casetei este:
1-2-3-4-5-6.

Din motive de securitate vă recomandăm ca imediat ce ați devenit posesorul de drept al casetei să înlocuiți codul de fabricație și să setați codul personal. Înainte de a executa programarea, procedura foarte simplă, stabiliți în primul rând codul. Nu utilizați pentru stabilirea codului date personale, cum ar fi, de exemplu, ziua de naștere sau alte date, care ar putea fi ușor deduse de către cineva care vă cunoaște. Păstrați-vă atât codul, cât și cheile cu grijă, astfel încât să vă fie accesibile doar dumneavoastră

NU păstrați cheia de acces (rezervă) a casetei în interiorul casetei !

2. Programarea codului utilizator (usercode)

2.1 Deschideți caseta urmând instrucțiunile de la punctul 1

2.2 Apăsăți butonul roșu aflat pe interiorul ușii

2.3 Veți auzi două semnale sonore . Din acest moment aveți 5 secunde pentru a începe programarea noului cod utilizator

2.4 Cu ajutorul tastaturii introduceți noul cod ales. Din motive de securitate codul să fie format din 3 sau maxim 8 caractere. Pentru confirmarea noului cod tastati # pe tastatura aflată pe exteriorul ușii

2,5 O programare corectă este confirmată de două semnale sonore

2.6 Din acest moment este setat noul codul utilizator

3. Programarea codului master(mastercode)

3.1 Apăsăți pe tastatură tasta "0" de două ori

3.2 Apăsăți butonul roșu aflat pe interiorul ușii Veți auzi trei semnale sonore

3.3 Cu ajutorul tastaturii introduceți noul cod ales . Din motive de securitate codul să fie cuprins între 3 sau maxim 8 caractere.

3.4 Pentru confirmarea noului cod tastati # pe tastatura aflată pe exteriorul ușii

3.5 O programare corectă este confirmată de două semnale sonore

3.6 Din acest moment este setat noul codul master

4. Deschiderea casetei de chei:

4.1 Cu ajutorul tastaturii introduceți codul programat de Dvs. Pentru confirmarea noului cod tastati # pe tastatura aflată pe exteriorul ușii

4.2 Veți auzi două semnale sonore și LED-ul verde va lumina intermitent. Din acest moment aveți 5 secunde pentru a deschide ușa cu ajutorul mânerului

4.3 Rotiți mânerului spre dreapta pentru a deschide ușa casetei.

5. Perioada de blocare a sistemul de închidere electronic în cazul introducerii unui cod greșit.

În cazul introducerii unui cod greșit se vor auzi trei semnale sonore. După trei introducerii greșite a codului sistemul electronic de închidere se va bloca timp de 4 minute numai după scurgerea acestei perioade se pot relua operațiile de închidere și se poate introduce un nou cod corect .

6. Deschiderea cu cheia de urgență:

În cazul în care ați pierdut/uitat codul sau bateriile s-au descărcat :

6.1 Îndepărtați capacul aflat sub mâner

6.2 Introduceți cheia de rezervă și rotiți-o în sensul acelor ceasornicului

6.3 Din acest moment puteți deschide ușa casetei prin rotirea mânerului în sensul acelor ceasornicului

7. Schimbarea bateriilor


7.1. Deschideți capacul din plastic al depozitarului aflat în interiorul ușii pentru a introduce bateriile. Scoateți bateriile vechi din depozitarul de baterii

7.2. Introduceți bateriile noi tip AA de 1,5. Asigurați-vă că bateriile sunt așezate corect. (atât polul + cât și polul -). Închideți depozitarul de baterii.

Atenție: Vă recomandăm utilizarea bateriilor alcaline , de înaltă calitate pentru a asigura o funcționare conformă a sistemului de închidere electronică

Cod Gresit

La introducerea unui cod gresit se va auzi un semnal sonor iar pe ecran apare mesajul **Error**. Din acest moment aveți la dispoziție încă două încercări de introducere a unui cod valid. După trei introduceri succesive gresite de cod sistemul electronic se blochează pentru aproximativ 3 minute

iar pe ecran apare :  .

Pe durata acestor 3 minute ecranul sistemul de închidere electronic respectiv afisajul nu reactioneaza la nici o atingere, usa seifului se poate deschide cu cheia de urgenta.