

Instrucțiuni de utilizare pentru seiful cu închidere electronică „SYDNEY“

!! ATENȚIE: Înainte de a pune în funcțiune broasca seifului sau de a instala o nouă combinație, vă rugăm să citiți până la capăt cu atenție aceste indicații de utilizare. Nu ne asumăm nici un fel de responsabilitate în cazul unor deranjamente în funcționare, deranjamente intervenite în urma unei reglări greșite, a forțării seifului sau aplicării acestuia a unui tratament neadecvat și nici în cazul pagubelor materiale sau financiare care sunt cauzate, de exemplu, de închiderea seifului într-un alt mod decât cel indicat.

Seiful electronic Sydney poate fi setat cu un cod de siguranță (master code) și cu un cod de acces (user code). În momentul livrării nu este setat codul de acces (user code).

Fiecare cifră introdusă corect va fi urmată prin aprinderea LED-ului verde și o semnalizare sonoră. Dacă în decurs de 5 secunde nu se mai apasă nici un buton, operațiunea trebuie repetată. Apăsând butonul “*” se va opri orice operațiune.

Vă sfătuim să utilizați baterii alcaline de 1.5V, seiful funcționează cu 4 buc baterii tip AAA, care nu sunt incluse în pachet. **NU recomandăm folosirea de alte tipuri de baterii.**

Seiful din fabricație se poate deschide pe baza următorului cod de siguranță (mastercode): 1-2-3-4-5-6. Din motive de securitate vă recomandăm setarea unui nou cod de siguranță cât mai repede posibil.

Introducerea greșită a unui cod de siguranță

Dacă ați introdus greșit un cod de siguranță după ce ați tastat “Enter” se va auzi un șir de [3X] trei sunete (beep) iar LED-ul roșu se va aprinde de trei ori.

Perioadă de TIME OUT după introducerea unui cod greșit

După [3X] trei încercări succesive de deschidere cu un cod de siguranță greșit, sistemul de închidere va intra într-un status de TIME OUT. Astfel sistemul este blocat pentru o perioadă de cinci minute. Pe această perioadă introducerea unui nou cod de siguranță nu este posibilă, iar LED-ul roșu va clipi timp de 5 secunde. Sistemul se va debloca automat după trei minute. Procesul nu poate fi întrerupt prin scoaterea bateriilor.

INTRODUCEREA / SCHIMBAREA BATERIILOR



- Îndepărtați depozitarul pentru baterii, care se află sub tastatură (imagine alăturată)
- Introduceți 4 baterii alcaline AAA de 1.5V, ținând cont de polaritatea acestora.
- Împingeți (introduceți) la loc depozitarul de baterii.
- După introducerea bateriilor se poate citiți “Deschiderea seifului pentru prima oară”

Atenționare baterii descărcate

Descărcarea bateriilor va fi semnalizată după apăsarea butonului *, se va auzi un sunete (beep) de 5 ori, iar LED-ul roșu va clipi. Schimbați bateriile imediat conform instrucțiunilor. Dacă bateriile se descarcă complet seiful nu va putea fi deschis.

DESCHIDEREA SEIFULUI PENTRU PRIMA OARĂ

- Apăsați * când ușa sau mecanismul de închidere este închis
- Se va auzi un semnal sonor și se va aprinde LED-ul verde.
- Introduceți codul corect (1-2-3-4-5-6 la livrare)
- Confirmați prin apăsarea tastei Enter.
- După introducerea codului corect veți auzi un semnal sonor de 2 ori, iar LED-ul verde se va aprinde.
- În timp ce LED-ul verde clipește răsușiți mânerul spre dreapta într-un interval de 5 secunde până când acesta se oprește.
- Astfel puteți deschide ușa

ÎNCHIDEREA SEIFULUI

Închideți ușa și rotiți mânerul în stânga până se oprește. Sistemul de închidere al seiful este închis.

SCHIMBAREA CODULUI DE SIGURANȚĂ (master code)

Codul de siguranță selectat rămâne intact chiar și după schimbarea bateriilor. Înainte de a începe setarea codului de siguranță (master code), vă rugăm să vă notați noul cod de siguranță pe care doriți să îl setați (min. 4 max. 6 cifre). Schimbarea codului trebuie să se desfășoare în maximum 5 secunde altfel întreg procesul trebuie reluat.

Verificați noul cod de mai multe ori cu ușa deschisă. Închideți ușa numai când sunteți sigur că noul cod funcționează corect.

- Apăsați butonul “*”
- Apăsați butonul ENTER
- Apăsați butonul 1
- Apăsați butonul ENTER
- Introduceți codul de siguranță valid (1-2-3-4-5-6 la livrare)
- Apăsați butonul ENTER
- Introduceți noul cod de siguranță (min. 4 max. 6 cifre)
- Apăsați butonul ENTER
- Pentru confirmare introduceți noul cod de siguranță din nou.
- Apăsați tasta ENTER
- Noul cod a fost setat cu succes dacă se aude semnalul sonor (beep) de 2 ori, iar LED-ul verde se aprinde de 2 ori.
- Programarea a fost efectuată cu succes.

Dacă introduceți codul, apăsați tasta ENTER, se aud 2 semnale sonore și se aprinde LED-ul verde de 2 ori, codul a fost programat corect.

Dacă introduceți codul, apăsați tasta ENTER, se aud 3 semnale sonore și se aprinde LED-ul verde de 3 ori, codul a fost programat greși. Repetați procedura de setare.

PROGRAMAREA CODULUI DE ACCES (user code): Codul de acces selectat rămâne intact chiar și după schimbarea bateriilor. Înainte de a începe setarea codului de acces (user code), vă rugăm să vă notați noul cod de de acces pe care doriți să îl setați (min. 4 max. 6 cifre). Setarea codului trebuie să se desfășoare în maximum 5 secunde altfel întreg procesul trebuie reluat.

Verificați noul cod de mai multe ori cu ușa deschisă. Închideți ușa numai când sunteți sigur că noul cod funcționează corect.

- Apăsați butonul “*”
- Apăsați butonul ENTER
- Apăsați butonul 2
- Apăsați butonul ENTER
- Introduceți codul de siguranță (master code)
- Apăsați butonul ENTER
- Introduceți noul cod de acces (min. 4 max. 6 cifre)
- Apăsați butonul ENTER
- Pentru a confirma introduceți noul cod de acces din nou.
- Apăsați butonul ENTER
- Noul cod a fost setat cu succes dacă se aude semnalul sonor (beep) de 2 ori, iar LED-ul verde se aprinde de 2 ori.
- Programarea a fost efectuată cu succes.

Dacă introduceți codul, apăsați tasta ENTER, se aud 2 semnale sonore și se aprinde LED-ul verde de 2 ori, codul a fost programat corect.

Dacă introduceți codul, apăsați tasta ENTER, se aud 3 semnale sonore și se aprinde LED-ul verde de 3 ori, codul a fost programat greși. Repetați procedura de setare.

SCHIMBAREA CODULUI DE ACCES: Codul de acces selectat rămâne intact chiar și după schimbarea bateriilor. Înainte de a începe setarea codului de acces (user code), vă rugăm să vă notați noul cod de de acces pe care doriți să îl setați (min. 4 max. 6 cifre). Schimbarea codului trebuie să se desfășoare în maximum 5 secunde altfel întreg procesul trebuie reluat.

Verificați noul cod de mai multe ori cu ușa deschisă. Închideți ușa numai când sunteți sigur că noul cod funcționează corect.

- Apăsați butonul “*”
- Apăsați butonul ENTER
- Apăsați butonul 3
- Apăsați butonul ENTER
- Introduceți codul de acces valid
- Apăsați butonul ENTER“

- Introduceți noul cod de acces (min. 4 max. 6 cifre)
- Apăsați butonul ENTER
- Pentru a confirma introduceți noul cod de acces din nou.
- Apăsați butonul ENTER
- Noul cod a fost setat cu succes dacă se aude semnalul sonor (beep) de 2 ori, iar LED-ul verde se aprinde de 2 ori.
- Programarea a fost efectuată cu succes.

Dacă introduceți codul, apăsați tasta ENTER, se aud 2 semnale sonore și se aprinde LED-ul verde de 2 ori, codul a fost programat corect.

Dacă introduceți codul, apăsați tasta ENTER, se aud 3 semnale sonore și se aprinde LED-ul verde de 3 ori, codul a fost programat greși. Repetați procedura de setare.

ȘTERGEREA UNUI COD DE ACCES: codul de acces poate fi schimbat de fiecare dată cu ajutorul codului de siguranță (master code)

- Apăsați butonul “*”
- Apăsați butonul ENTER
- Apăsați butonul 0
- Apăsați butonul ENTER
- Introduceți codul de siguranță (master code)
- Apăsați butonul ENTER
- Codul de acces este șters

Dacă introduceți codul, apăsați tasta ENTER, se aud 2 semnale sonore și se aprinde LED-ul verde de 2 ori, codul a fost programat corect.

Dacă introduceți codul, apăsați tasta ENTER, se aud 3 semnale sonore și se aprinde LED-ul verde de 3 ori, codul a fost programat greși. Repetați procedura de setare.