

Instrucțiuni de utilizare pentru seiful electronic „WALLMATIC“

!! ATENȚIE: Î n a i n t e de a pune în funcțiune broasca seifului sau de a instala o nouă combinație, vă rugăm să citiți până la capăt cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare. Nu ne asumăm nici un fel de responsabilitate în cazul unor deranjamente în funcționare, deranjamente intervenite în urma unei reglări greșite, a forțării seifului sau aplicării acestuia a unui tratament neadecvat și nici în cazul pagubelor materiale sau financiare care sunt cauzate, de exemplu, de închiderea seifului într-un alt mod decât cel indicat.

Nu lăsați în nici un caz cheia de rezervă în seif

1. Prima deschidere a seifului

Pentru prima deschidere folosiți codul setat din fabricație 1;5;9 și apoi confirmați prin apăsarea tastei cu litera „B” Pentru confirmare se va auzi un sunet “piep” scurt și se aprinde LED-ul verde, Acum puteți deschide seiful cu ajutorul mânerului rotativ.

Durata de blocare în cazul introducerii greșite a codului:

În cazul unei introduceri greșite a codului se vor auzi trei semnale de avertizare și LED-ul galben pălpâie. Mai aveți acum la dispoziție încă două încercări de introducere corectă a codului. În cazul în care ați introdus greșit codul, de mai mult de trei ori, sistemul electronic se blochează pentru 20 de secunde.

Pe durata acestei perioade de blocare, broasca nu reacționează la nici un fel de introducere de date.

. Nu lăsați în nici un caz cheia de rezervă în seif.

2. Programarea unui cod nou

1. Deschideți seiful

2. Apăsați butonul roșu (partea interioară a ușii, lângă balamale)

3. Răsună două semnale acustice de avertizare și LED-ul galben pălpâie. Dumneavoastră aveți la dispoziție 20 de secunde pentru a începe programarea.

4. Introduceți combinația dorită de dumneavoastră (min. trei cifre, max. opt cifre) și confirmați introducerea datelor cu ajutorul tastei „B”.

5. După confirmarea combinației cu ajutorul tastei „B” LED-ul galben se stinge, indicând faptul că programarea a fost încheiată cu succes.

3. Semnal de avertizare referitor la baterie

În cazul în care tensiunea din baterie este prea mică, lumina roșie vă va avertiza imediat.

Ca să testați bateriile introduceți codul personal pentru a deschide ușa. Dacă tensiunea din baterie este prea mică, lumina roșie se aprinde din nou. În cazul în care nu se întâmplă nimic, bateria este în ordine.

4. Introducerea unei baterii noi

Seiful necesită 4 baterii de 1,5 Volt .

Deschideți seiful. Îndepărtați capacul care acoperă bateriile aflate în interiorul seifului și introduceți bateriile noi. Acum trebuie să programați din nou codul.(vezi punctul 2).

Vă recomandăm să utilizați doar baterii alcaline.

5. DESCHIDEREA MECANICĂ A SEIFULUI ÎN CAZ DE NECESITATE:

În interesul dumneavoastră am încorporat în construcția seifului un sistem mecanic de deschidere a acestuia în caz de necesitate. În cazul în care ați uitat sau ați pierdut codul, îndepărtați eticheta din partea stângă de lângă tastatură. În spatele ei găsiți un șurub, pe care trebuie să îl îndepărtați. Acum îndepărtați capacul tastaturii. Introduceți cheia de rezervă pentru deschiderea seifului și răsuciți-o spre stânga până aceasta se oprește. Acum puteți deschide seiful cu ajutorul mânerului rotativ.